

Receptor para Sistema de Alarme Sem Fio

PST-ARS-6035

Visualize o manual completo em:



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Positivo Tecnologia!

Este produto foi desenvolvido para que você possa cuidar de sua própria segurança de forma independente.

3. INSTALAÇÃO

3.1 PRECAUÇÕES

- Evitar instalar os sensores em chapas ou esquadrias metálicas, pois isso reduz o alcance do dispositivo. O mesmo vale para o receptor;
- O melhor alcance é obtido quando receptor e sensor estão instalados na mesma altura e de frente um para o outro. O pior alcance é quando receptor e sensor estão posicionados lateralmente (por exemplo, fixados na mesma parede);
- Não modifique, dobre ou altere a antena do receptor ou dos sensores. Isso irá danificar o dispositivo ou diminuir seu alcance. A antena do receptor não deve encostar na parede ou em nenhum objeto;
- Caso o sensor não tenha sinal suficiente no local onde precisa ser instalado, deve-se buscar por um local alternativo para fixação do sensor. Se nenhum local fornecer sinal adequado, recomenda-se instalar um receptor adicional, mais próximo ao sensor.

3.2 CONEXÃO

- Abra a tampa do receptor, com uma chave Philips solte o parafuso na parte superior e instale a antena que acompanha na embalagem, fixando-a bem;
- Utilize um cabo com 4 vias e conecte os fios nos bornes de acordo com as cores descritas:
 - Vermelho à VM
 - Preto à PR
 - Verde à VD
 - Amarelo à AM
- Conecte o outro lado do cabo ao barramento da central seguindo as mesmas cores.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra.

Pela Internet: www.positivoseg.com.br
Via E-mail: endereco_positivoseg@positivo.com.br
Via Whatsapp: (41) 3316-7421

Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo: **0800-727-5137**, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 19 horas, e aos sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília). A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a revenda autorizada POSITIVO para iniciar o processo de reparo ou troca do produto.

CUIDADOS E ALERTAS PARA ASSEGURAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DE SEU PRODUTO

Instalação: você adquiriu um produto Positivo com propósito de aprimorar a segurança e/ou monitoramento de sua residência, local de trabalho ou outro ambiente. A Positivo fornece única e exclusivamente o equipamento, não sendo responsável pela instalação do mesmo no local desejado. É de sua completa e integral responsabilidade a execução da instalação do equipamento, seja de forma própria ou mediante a contratação de profissional capaz e tecnicamente qualificado para isso. A Positivo não se responsabiliza por erros realizados durante a instalação que possam comprometer a efetividade do equipamento e, tão pouco, erros que acabem danificando o produto.

Garanta que a instalação do produto seja feita em local fixo e estável, pois a queda pode gerar danos ao equipamento. O produto deve ser instalado em local protegido contra exposição a chuvas, ventanias, substâncias inflamáveis, explosivas e/ou corrosivas, bem como não aponte a câmera diretamente para a luz solar, pois pode acarretar danos ao sensor de imagem, causando distorções nas imagens. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna do equipamento exceda os níveis acima e abaixo do permitido nas especificações técnicas.

4. CADASTRO

Para efetuar o cadastro de um dispositivo sem fio ao sistema, deve-se primeiramente abrir o receptor para cadastro. Isso pode ser feito de várias maneiras:

1. Pressionando a chave cadastro no receptor. Nessa opção o led do receptor acende verde e fica aceso até a conclusão do cadastro ou se não for concluído em 30 segundos;
2. Via teclado, entrando na função 1200 e programando o valor 001. Nessa opção, o led do receptor acende verde e fica aceso até a conclusão do cadastro ou se não for concluído em 30 segundos;
3. Via teclado, entrando diretamente na função referente a posição do dispositivo que se deseja cadastrar. As funções 701 a 732 são para sensores, 733 a 764 para dispositivos futuros e 765 a 828 para controles remotos. Caso o valor de uma dessas funções seja 00000000, então o receptor entra em modo de cadastro, aguardando o dispositivo para cadastrá-lo na posição determinada. Quando o cadastro for efetivado, o teclado mostra o número de série do dispositivo cadastrado.

Uma vez efetuado um dos procedimentos de cadastro acima, deve-se fazer o dispositivo transmitir, conforme seu tipo.

CONTROLE REMOTO

- Pressione qualquer botão, o mesmo, por duas vezes pausadamente;
- Caso o controle não pareça estar corretamente cadastrado, mantenha o botão do controle pressionado até que o cadastro seja concluído.

Energia e elétrica: Esse produto deve ser utilizado com a fonte de alimentação de energia que o acompanha, podendo haver prejuízos ao seu correto funcionamento a utilização de outra fonte de energia. Adicionalmente, relembramos que a instalação e a operação do produto devem ser realizadas em conformidade com as normas de segurança elétrica local. Não sobrecarregue as tomadas elétricas e extensões. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico. A Positivo não se responsabiliza por incêndios ou choques elétricos causados por manuseio e/ou instalações inapropriadas. Não faça conexões não recomendadas pelo fabricante, pois há risco de incêndios, choque elétrico ou ferimentos.

Manuseio: ao manusear e/ou transportar o produto, tome os devidos cuidados com o equipamento para evitar danos causados por peso, vibrações ou respingos de água durante o transporte, armazenagem e/ou instalação. Em hipótese alguma desmonte o produto e não toque suas partes internas, o que automaticamente acarretará a perda de garantia. Não exponha o produto a choques e/ou vibrações. Caso identifique algum problema com o produto, não tente consertar o equipamento, abrindo ou removendo a tampa ou qualquer outro componente, pois, além de perder a garantia, pode representar perigo. Deixe que toda assistência seja feita por nossa rede autorizada.

Armazene a embalagem: recomendamos que realize a guarda cuidadosa da embalagem original do produto, caso haja a necessidade de envio do produto para análise de garantia ou para eventual transporte particular para instalação em outro local. Esta recomendação é feita em virtude de embalagens diferentes da original podem causar danos ao dispositivo durante o transporte.

Infortúnios: Ao adquirir este produto você está ciente que o equipamento é um meio eletrônico de monitoramento e que pode contribuir para sua segurança e inibição de atuação de meliantes. Contudo, a Positivo, em hipótese alguma, se responsabiliza e/ou emite garantia para infortúnios como roubo e furto ou, ainda, o não armazenamento das imagens, não sendo o produto uma garantia de não ocorrência de delitos ou qualquer outro evento indesejado.

SENSORES IVP

- Faça o sensor transmitir pressionando a chave tamper. O led do sensor piscará verde;
- Caso o sensor não pareça estar corretamente cadastrado (o led piscou vermelho, ou o receptor não saiu do modo de cadastro), pressione duas vezes (duplo clique) na chave de tamper do sensor, ele irá piscar laranja.

SENSORES MAGNÉTICOS

- Efetue duas transmissões. Para isso aproxime o magnético do sensor e depois afaste-o. Caso o sensor não cadastre, repita o processo;
- A qualquer momento, pode-se descadastrar, programando tudo 0 na posição;
- OBS.: Para cadastrar sensores que já estão cadastrados em outro receptor, deve-se retirar o dispositivo do alcance, descadastrar-lo do antigo receptor ou pressionar duas vezes a chave de tamper para forçar a troca de receptor.

1. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

- 16 zonas, até dois sensores por zona;
- Modelos de sensores compatíveis: Sensor infravermelho PST-IVP-4031PET, Sensor infravermelho PST-IVP-2033, Sensor magnético PST-XAS-4031 e Sensor magnético PST-XAS-2033
- Duas zonas com fio (1+1), com divisão resistiva;
- Duas PGMs – saídas programáveis;
- Permite a instalação de 64 controles remotos;
- Permite a instalação de receptores adicionais para ampliar alcance dos sensores (dividir os 32 sensores entre os receptores);
- Limite ideal de instalação – 200 m².

2. CUIDADOS E SEGURANÇA

- Adote todas as orientações contidas no manual para efetuar a montagem e instalação do item;
- Use exclusivamente em ambientes internos.



Para mais informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

